

Návod na montáž a údržbu

FREE séria elektronických pisoárových splachovačov.



Technické parametre:

Elektrický zdroj	: 9V–batéria
Prevádzkový tlak	: 0.3-10 bar
Samočinné splachovanie	: počas nepoužívania z hygienických dôvodov samočinné spustenie každých 24 hod.
Nastavenie senzora	: z výroby 55 cm, nastaviteľné
Doba splachovania	: z výroby 6 s, nastaviteľné 3 až 20s
Predspláchnutie	: možnosť doobjednania

1. obsah balenia Free

1. 1x Splachovač a regulačný ventil
2. 1x stenová prípojka
3. 1x odtoková rúra
4. 2x imbusový kľuč

INŠTALÁCIA:

Skontrolujte kompletnosť balenia.

Jednotlivé prevedenia sú rôzne kompletované. Nezačínajte montáž v prípade, že balenie nie je kompletne.

UPOZORNENIE:

Neinštalujte batérie na zrkadle alebo vedľa iného prístroja fungujúceho na princípe infračerveného senzora.

Minimálna vzdialenosť medzi dvomi senzorami je 1,50 m .

Pred montážou:

Prepláchnite prívodové potrubie, odstráňte všetky nečistoty v prívide do batérie, uzavrite prívod vody.

Upozornenie:

Rozvod vody musí byť inštalovaný podľa platných technických noriem a predpisov

- 1) Uzavrite hlavný prívod vody. Najprv namontujte regulačný ventil na prívod vody v stene a potom na ventil namontujte splachovač.
- 2) Upevnenie uskutočnite tak, že otáčate samotným ventilom.
- 3) Výtok ventilu spojte priloženou rúrou s vpusťou pisoáru.
- 4) Otvorte hlavný prívod vody a odskúšajte tesnosť všetkých spojov.
- 5) Odskúšajte fungovanie regulačného ventilu.
- 6) Pokiaľ Vám nevyhovuje nastavený dosah senzoru, nastavte ho na vyhovujúci dosah (viď časť: nastavenie dosahu).

NASTAVENIE DOSAHU.

Dosah senzoru je najväčšia vzdialenosť, na ktorú sa senzor aktivuje. Senzor sa dodáva už nastavený na bežnú vzdialenosť. Môžete si však nastavenie zmeniť:

Nastavenie dosahu senzora:

Prerušte prívod elektrického prúdu z batérie do senzoru.

Vyvolajte na cca 5 sekúnd krátke spojenie medzi (+) a (-) senzora. Môžete na to použiť akýkoľvek vodivý nástroj (napr. skrutkovač). Aktivujte po prerušení prívodu elekt. prúdu tri - štyri krát senzor.

UPOZORNENIE!! NEVYVOLÁVAJTE KRÁTKE SPOJENIE POKIAĽ NIE JE SENZOR ODPOJENÝ OD LEKTRICKÉHO ZDROJA.

3.Pripojte znova prívod elektr. prúdu do senzora.

4.Dajte ruku na dobu cca 5 sekúnd (po obnovení prívodu elektrického prúdu do senzoru) 5 cm až 10 cm pred senzor - vyvoláte tak nastavovací modus.

Upozornenie: Pokiaľ neaktivujete uvedeným spôsobom nastavovací modus, aktivuje sa posledné nastavenie senzora.

5.Ked' sa senzor nachádza v stave nastavovania a držíte ruku pred senzorom, pred senzorom pomaly bliká kontrolné svetielko.

6.Držte ruku pred senzorom tak dlho, až začne kontrolné svetielko blikat' rýchle. Teraz je potrebné dať ruku do takej vzdialenosti od senzoru, ktorú chcete nastaviť. V tejto polohe ruku držte až kým svetielko prestane blikat'.

7.Ked' svetielko prestane blikat', je senzor nastavený na potrebnú vzdialenosť.

8.Odskúšajte nastavenú vzdialenosť. Prípadne opakujte predchádzajúce kroky 1-7.

Nastavenie sensorovej vzdialenosti diaľkovým ovládačom:

Realizuje výhradne zaškolený pracovník.

VÝMENA BATÉRIE (len pre modely s batériou)

Ked' je batéria oslabená, bliká červené svetielko rovnomerne. Batéria musí byť v priebehu 14 dní nahradená novou.

Uzavrite prívod vody.

Odstráňte kryt ventilu pribaleným originálnym imbusovým kľúčom.

Uvoľnite skrutku a nadvihnite kryt.

Uvoľnite zásuvkový spoj elektrickej jednotky.

Vyberte opatrne elekt. jednotku z armatúry a odpojte batériu.

Nahraďte použitú batériu novou 9V batériou. Doporučujeme vysokokvalitné lithiové batérie.

Pri spätnom skladaní elektrickej jednotky a batérie dbajte na to, aby sa o-kružok znova nachádzal na pôvodnom mieste a nebol poškodený. V prípade znečistenia je potrebné ho očistiť.

Dôležité: pri skladaní elektr. jednotky skontrolujte, či nie je armatúra mokrá.

Opatrne umiestnite batériu do armatúry a vložte zloženú elektrickú jednotku.

Nasaďte krytku ventilu.

10) Dotiahnite skrutku.

11) Otvorte prívod vody.

ÚDRŽBA

Čistenie filtra

Táto armatúra je sériovo vybavená nerezovým filtrom. Jeho znečistenie spôsobuje pokles tlaku vody vo výtoku armatúry. Postup čistenia filtra :

Uzavrite prívod vody.

Odpojte ventil od regulačného ventilu na prívode vody.

Vyberte filter a umyte ho prúdom vody.

Filter nasadíte späť a namontujete ventil na regulačný ventil na prívode vody.

Otvorte prívod vody.

Skontrolujte a odstráňte prípadné netesnosti pripojenia flexi hadičiek

Údržba chrómových častí a iných povrchových úprav.

NEPOUŽÍVAŤ drôtené kefy a iné tvrdé a ostré predmety na čistenie, čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, kyseliny, rozpúšťadla, riedidlá a pod. Použitie týchto prostriedkov spôsobuje poškodenie povrchu armatúr a ich znehodnotenie. Na čistenie povrchu armatúr používajte výhradne vodu a mydlo. Na osušenie a leštenie povrchu používate výhradne mäkkú a suchú handru. Pri čistení kúpelne dbajte, aby sa agresívne čistiace látky nedostali do styku s povrchom armatúr.

ZÁRUKA:

Na všetky svoje výrobky poskytuje firma STERN záruku dva roky od dátumu kúpy.

V záručnej dobe opraví STERN na svoje náklady všetky poruchy a vady spôsobené chybou výroby

.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy a škody spôsobené nesprávnou a neodbornou montážou, nesprávnym používaním, nesprávnou alebo zanedbanou údržbou, nesprávnym pripojením k zdroju vody, prekročením povolených tlakov a teploty vody, zanesením a poškodením nečistotami vo vode, vodným kameňom.