

Návod na montáž a údržbu

JUPITER séria elektronických pisoárových splachovačov.

JUPITER 2030
JUPITER 2030 E
JUPITER 1031
JUPITER 1031 E
JUPITER 1000
JUPITER 1011
JUPITER 3000

Technické parametre:

Elektr. zdroj : 9V–batéria

Prevádzkový tlak : 0.3-10 bar

Samočinné splachovanie: počas nepoužívania z hygienických dôvodov samočinné spustenie každých 24 hod.

každých 24 hod.

Nastavenie snímača : z výroby 55 cm.,
nastaviteľné

Doba splachovania : z výroby 6 s., nastaviteľné 3
až 20s

Predspláchnutie : možnosť doobjednania

1. obsah balenia JUPITER

1. 1x Splachovač a regulačný ventil
2. 1x stenová prípojka
3. 1x odtoková rúra
4. 2x imbusový kľúč

INŠTALÁCIA:

Skontrolujte kompletnosť balenia.

Jednotlivé prevedenia sú rôzne kompletované. Nezačínajte montáž v prípade, že balenie nie je kompletne.

UPOZORNENIE:

Neinštalujte batérie na zrkadle alebo vedľa iného prístroja fungujúceho na princípe infračerveného snímača.

Minimálna vzdialenosť medzi dvomi snímačmi je 1,50 m .

Pred montážou:

Prepláchnite prívodové potrubie, odstráňte všetky nečistoty v prívode do batérie, uzavrite prívod vody.

Upozornenie:

Rozvod vody musí byť inštalovaný podľa platných technických noriem a predpisov

- 1) Uzavrite hlavný prívod vody. Najprv namontujte regulačný ventil na prívod vody v stene a potom na ventil namontujte splachovač.
- 2) Upevnenie uskutočnite tak, že otáčate samotným ventilom.
- 3) Výtok ventilu spojte priloženou rúrou s vpusťou pisoáru.
- 4) Otvorte hlavný prívod vody a odskúšajte tesnosť všetkých spojov.
- 5) Odskúšajte fungovanie regulačného ventilu.
- 6) Pokiaľ Vám nevyhovuje nastavený dosah snímača, nastavte ho na vyhovujúci dosah (viď časť: nastavenie dosahu).

NASTAVENIE DOSAHU.

Dosah snímača je najväčšia vzdialenosť, na ktorú sa snímač aktivizuje. Snímač sa dodáva už nastavený na bežnú vzdialenosť. Môžete si však nastavenie zmeniť:

Nastavenie dosahu snímača:

- 1) Prerušte prívod elektrického prúdu z batérie do snímača.
- 2) Vyvolajte na cca 5 sekúnd krátke spojenie medzi (+) a (-) snímača. Môžete na to použiť akýkoľvek vodivý nástroj (napr. skrutkovač). Aktivujte po prerušení prívodu el. prúdu tri-štyri krát snímač.

UPOZORNENIE!! NEVYVOLÁVAJTE KRÁTKE SPOJENIE POKIAĽ NIE JE SENZOR ODPOJENÝ OD ELEKTRICKÉHO ZDROJA.

3. Pripojte znova prívod el. prúdu do snímača.

4. Dajte ruku na dobu cca 5 sekúnd (po obnovení prívodu elektrického prúdu do snímača) 5 cm až 10 cm pred snímač - vyvoláte tak nastavovací modus.

Upozornenie: Pokiaľ nevykonáte uvedeným spôsobom nastavovací modus, aktivuje sa posledné nastavenie snímača.

5. Keď sa snímač nachádza v stave nastavovania a držíte ruku pred snímačom, na snímači pomaly bliká kontrolné svetielko.

6. Držte ruku pred snímačom tak dlho, kým začne kontrolné svetielko blikať rýchlo. Teraz je potrebné dať ruku do takej vzdialenosti od

snímača, ktorú chcete nastaviť. V tejto polohe ruku držte až kým svetielko prestane blikať.

7. Keď svetielko prestane blikať, je snímač nastavený na potrebnú vzdialenosť.

8. Odskúšajte nastavenú vzdialenosť. Prípadne opakujte predchádzajúce kroky 1-7.

Nastavenie senzorovej vzdialenosti diaľkovým ovládačom:

Realizuje výhradne zaškolený pracovník.

VÝMENA BATÉRIE (len pre modely s batériou)

Keď je batéria oslabená, bliká červené svetielko rovnomerne. Batéria musí byť v priebehu 14 dní nahradená novou.

- 1) Uzavrite prívod vody.
- 2) Odstráňte kryt ventilu pribaleným originálnym imbusovým kľúčom.
- 3) Uvoľnite skrutku a nadvihnite kryt.

- 4) Uvoľnite zásuvkový spoj elektrickej jednotky.
- 5) Vyberte opatrne elekt. jednotku z armatúry a odpojte batériu.

- 6) Nahradte použitú batériu novou 9V batériou. Odporúčame vysokokvalitné líthiové batérie.
- 7) Pri spätnom skladaní elektrickej jednotky a batérie dbajte na to, aby sa o-krúžok znova nachádzal na pôvodnom mieste a nebol poškodený. V prípade znečistenia je potrebné ho očistiť.
Dôležité: pri skladaní elektr. jednotky skontrolujte, či nie je armatúra mokrá.

- 8) Opatrne umiestnite batériu do armatúry a vložte zloženú elektrickú jednotku.
- 9) Nasadte krytku ventilu.
- 10) Dotiahnite skrutku.
- 11) Otvorte prívod vody.

ÚDRŽBA

Čistenie filtra

Táto armatúra je sériovo vybavená nerezovým filtrom. Jeho znečistenie spôsobuje pokles tlaku vody vo výtoku armatúry. Postup čistenia filtra :

1. Uzavrite prívod vody.
2. Odpojte ventil od regulačného ventilu na prívode vody.
3. Vyberte filter a umyte ho prúdom vody.
4. Filter nasadíte späť a namontujte ventil na regulačný ventil na prívode vody.
5. Otvorte prívod vody.

Skontrolujte a odstráňte prípadné netesnosti pripojenia flexi hadičiek